

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>PICTURE SHOWN ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSE ONLY. ACTUAL PRODUCT MAY VARY.<br/>صور المنتج للعرض التوضيحي فقط وقد يختلف عن الواقع</p> | <p><b>Makita</b></p> <p><b>Switch, For 2414B, 2414NB, LC1230, LS0711B, LS0713</b></p> <p>Brand: Makita<br/>SKU: 411478-6<br/>Warranty: 0</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Specifications**

|        |        |
|--------|--------|
| Weight | 0.2 KG |
| Weight | 0.2 KG |